

מערכת אנלוגית 616 308 - הפעלה

חסימות שלוחות וחיוג על ידי ספרייה

- בקוד 11 ברמה 3 : חוסמים 1-9.
- בקוד 06 : גישה לחיוג.
- בקוד 02 : רמת שרות Class 2.

להפעלת מוסיקת רקע

מרימים את השפורפרת
(או ללחוץ על הדיבורית – **speakerphone**)
לוחצים על 751
לוחצים על #

לביטול מוסיקת רקע

מרימים את השפורפרת
(או ללחוץ על הדיבורית – **speakerphone**)
לוחצים על 750
לוחצים על #

קבוצת קווים: אפיון של מספר קווים שמגדירים אותם כקבוצה מסוימת.

9 – גישה לכל קווי החוץ.
81-88 – לפי קבוצות קווים (קווי חוץ), או שניתן לחלק אותם עבור כל קו

חטיפת שיחות :

חטיפת שיחה בתוך הקבוצה או בתוך כל המרכזייה , אם לא הוגדרו קבוצות.
יש לחייג 40 .

חטיפת שיחה בצורה ישירה משלוחה רצויה: יש לחייג 4 + מספר בשלוחה
לא ניתן לחטוף שיחה ממתנינה בשלוחה ספציפית.
לכן רצוי לתכנת שניתוב השיחות יהיה בשלוחה נוספת או בשלוחה שלא מחוברת .

חנייה :

ברגע שתפוסה שלוחה פנימית או גישה לקו חוץ (9) , לוחצים 6 ומנתקים.
מחכים לצלצול חוזר והוא אצל ה"מזמין החנייה" המכשיר מצלצל 30 שניות. במידה והוא לא ענה, החנייה מתבטלת.

במידה ונכנסה שיחה, או יצאה שיחה מהטלפון, החנייה מתבטלת.

כריזה

כריזה חיצונית : מחברים מערכת חיצונית - מחייגים 33

כריזה פנימית לשחוחות חכמות : חייג 34 או 35

כריזה פנימית לשלוחות חכמות וגם כריזה חיצונית : חייג * 33

מוסיקה

מוסיקה פנימית של המרכזייה – מנגינה אלקטרונית שמגיעה ביחד עם המרכזייה.
מוסיקה חיצונית – ניתן לחבר רדיו על ידי שקע של אוזניות והרדיו מתחבר לחשמל.
אחרי שמחברים את הרדיו למרכזייה – לא ניתן לשמוע ברמקולים.
היתרון: ניתן לתכנת לשמוע את המוסיקה החיצונית ברמקולים של הטלפון.
להפעלה: 751 ואחר כך # לביטול : 750 ואחר כך # .

תכנות

למצב תכנות מעבירים את המתג בטלפון (מאחורה) מ Set ל Program

תכנות לחצן עם נורית בקרה:

תכנות קו חוץ: מעבירים ל program לוחצים על הלחצן שרוצים לתכנת עליו את הקו. לוחצים על 0 הקיש את מספר הקו הרצוי Auto dial/store שומר ומקבע (אם רוצים לסיים את התכנות מעבירים מ Program ל set)
תכנות שלוחות: מעבירים ל program לוחצים על הלחצן שרוצים לתכנת עליו את השלוחה. לוחצים על 1 להקיש את מספר השלוחה הרצויה Auto dial/store

חיג מהיר: מעבירים ל program לוחצים על הלחצן שרוצים לתכנת עליו את החיג המהיר. לוחצים על 2 מקישים 9 קישים את המספר הרצוי Auto dial/store
תכנות פונקציה מסוימת: מעבירים ל program לוחצים על הלחצן שרוצים לתכנת עליו את הפונקציה. לוחצים על 2 מקישים את המספר הרצוי (לדוגמה: חטיפת שיחה – 40, כריזה – 33) לוחצים על Auto dial/store

● אם לוחצים על הלחצן, מופיעה תכולתו (המספר)

איפוס לחצן (למחוק את התכנות שבו): מעבירים ל program לוחצים על הלחצן שרוצים למחוק ממנו את הפונקציה. לוחצים על 2 Auto dial/store

תכנות לחצן ללא נורית בקרה: מעבירים ל program לוחצים על הלחצן שרוצים נת עליו את הפונקציה. מקישים את המספר הרצוי (לדוגמה: 9 + קו חוץ, שלוחה, פונקציה וכו') Auto dial/store

איתות לשלוחה תפוסה: כשתפוס אצל מי שצריכים לוחצים על 1 ממתינים שיענו

"קו חם" - איתור אוטומטי של קו פנוי: להרים השפופרת ומיד לקבל קו חוץ. הפעלה: 721 ואחר כך # לביטול: 720 ואחר כך #

אינטרקום דלת/פתיחת דלת:

דיבור: עבור דלת מס' 1 – 31, עבור דלת מס' 2 – 32
פתיחת דלת: מקישים 5 תוך כדי דיבור

נעילת שלוחה:

לנעילה: Sp-Phone 6 מקישים קוד בן 3 ספרות פעמיים #

לפתיחה: Sp-Phone 6 מקישים קוד בן 3 ספרות פעם אחת #

במידה ולא יודעים את קוד הנעילה:

מהשלוחה הראשית (11) של המרכזנית מעבירים ל Program 8 + מספר השלוחה הנעולה (או מדפדפים עד לשלוחה עם ה Sp-Phone) קוד הנעילה מופיע ליד מספר השלוחה ואז ניגשים לשלוחה הנעולה ומבצעים את תהליך ביטול הנעילה.

" נודניק "

הפעלת הנודניק:

בהישמע צליל תפוס לוחצים על Redial (בחיוג ללא הרמת שפופרת לוחצים על Sp-phone) הנודניק יצלצל 6 צלצולים ויפסיק.
הנודניק נעשה כך : החיוג למנוי מתבטל, המכשיר לוקח קו מחדש ומנסה שוב – במידה ועדיין תפוס, המכשיר יתנתק ולאחר 30 שניות ינסה שוב – עד 15 פעמים.
במידה ונכנסת שיחה בזמן ההמתנה של ה – 30 שניות, ה"נודניק" מתבטל. על מנת להפעילו מחדש לוחצים על Sp-phone ואחריו Redial.
במידה ויצאה שיחה למנוי אחר, ה"נודניק" יתבטל.

בדיקת מצב שירות הפעלה-מצב יום/לילה: # - בודק את המצב

שינוי תצוגת מסר: * - מראה שעון + תאריך ומשנה ל תאריך מלא.

חדירה לשיחה:

חדירה לשיחה מקו חוץ בלבד. על ידי לחיצה לחיץ קו רצוי שדולק המשוחחים שומעים צליל של "ביפ".