

הוראות הפעלה למרכזיות מדגם TDA 30/100/200

חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מס' שלוחה.

חיוג חיצוני (קווי חוץ): חייג 9 + מספר טלפון רצוי.

חיוג למרכזנית: חייג 0 או את מס' שלוחת המרכזנית.

מעבר לשיחה פנימית/חיצונית: לחץ SP-PHONE או הרם את השפורפרת ודבר.

העברת שיחה בשלוחה חכמה: לחץ על לחיצת השלוחה או על transfer + מס' השלוחה הרצויה והנח את השפורפרת.

העברת שיחה שלוחה רגילה: לחץ flash + מספר השלוחה הרצויה והנח שפורפרת.
הפעלת מודניק: ברגע הישמע צליל תפוס לחץ על Redial, החייגן מבטל את החיוג ומנסה שוב, במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מס' שניות. נורית לחיצת SP-PHONE תהבהב בזמן המתנה.

איתות לשלוחה תפוסה: חייג לשלוחה ובהישמע צליל תפוס הקש 1 והמתן למענה.

חנייה על שלוחה או קו חוץ: חייג לשלוחה או 9 לקבלת קו, ובהישמע צליל תפוס הקש 6, לכשתתפנה השלוחה או קו החוץ יתקבל צלצול במכשיר הטלפון.

חטיפה (לקט שיחה): כללית או מקבוצה חייג * 40 + מספר קבוצה, או 40 לחטיפה כללית.
חטיפה ישירה: חייג * 41 + מס' השלוחה.

שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית (פנימי ו/או חיצוני)
משלוחה חכמה – לחץ CONF, חייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONF וכן הלאה.
משלוחה רגילה – לחץ FLASH + 50 וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONF + 50 ואחר כך הקש 3.

עקוב אחריי: שלוחה חכמה – לחץ רמקול, FWD/DND,
2 (למיידית), 3 (למצב תפוס), 4 (לאין תשובה)
וחייג את מס' שלוחת היעד ואחריה סולמית #.
לביטול עקוב אחריי: רמקול, FWD/DND - + 0.

עקוב אחריי: שלוחה רגילה – לחץ * 7102 או * 7103 או * 7104
- מס' שלוחת היעד וסולמית #
לביטול עקוב אחריי: חייג * 7100.

לא להפריע: שלוחה חכמה: לחץ על FWD/DND + 1 לביטול FWD/DND + 0.
שלוחה רגילה: חייג * 7101, לביטול – * 7100.

כריזה בשלוחות החכמות בלבד: * 33 + מס' הקבוצה (01 עד 08)
חיוג לדלת: חייג * 31 + מספר הדלת 01 עד 04 ודבר.
פתיחת הדלת: חייג * 55 + מספר הדלת 01 עד 04 ונתק.

חיוג מקוצר מספרייה כללית: שלוחה חכמה – רמקול – AUTODIAL – ומס' הקוד המקוצר (000-999).
שלוחה רגילה – הרם שפורפרת - ** - ומס' הקוד המקוצר (000-999).

חיוג מקוצר מספרייה פרטית: חייג *** ואת הקוד המקוצר (00-09).
תכנות הספרייה: חייג * 30 - קוד מקוצר – 9 ומס' הטלפון - spk.#.
אפשרות קבלת צליל שיחה ממתנה: חייג * 7311, * 7321 + *.

איפוס נתוני שלוחה – * 790.