

מדריך מקוצר למשתמש בדואר קולי Panasonic TVM

בחיגו ראשוני למערכת דואר קולי מושמעת הדרכה לגבי הגדרת סיסמא אישית והקלטת פתיח לתיבה.
מומלץ להשתמש בתכונה זו.

הגדרת סיסמא אישית בתיבה הקולית (לא חובה)

1. חיגו לשלוחת מערכת הדואר הקולי.
2. הקש 3 ומיד אחר כך 2.
3. הקש את הקוד בעל 3 ספרות מינימום ובסיום הקש #.
4. הקש 2 לאישור ושמירה.

שמיעת הודעות

לאחר קבלת חייווי על הודעה חדשה – נורית MESSAGE דולקת בשלוחה חכמה או צליל מיוחד בשלוחה רגילה – בהרמת שפורפרת.

1. חייג לשלוחת הדואר הקולי.
 2. הקש סיסמא אישית אם הוגדרה – המערכת תודיע על מס' ההודעות החדשות.
 - לקבלת הודעה ראשונה הקש 1
 - לשמיעת ההודעה שוב הקש 1
 - להגברת עוצמת השמע במהלך ההודעה הקש 8.
 - לשמיעה מהירה (הרצה של ההודעות) הקש 9.
 - לשמיעת ההודעה הבאה הקש 1 ואח"כ 2.
 - להעברת ההודעה לתיבה אחרת הקש 7.
 - למחיקת ההודעה הקש 3.
 - לעזרה הקש 0.
- כללי: הפעולות נכונות לאחר שמיעת כל הודעה בנפרד.

שמיעת הודעות ישנות

1. חייג לשלוחת מערכת הדואר הקולי
2. הקש סיסמא אישית
3. הקש 1 ואח"כ 2.

הקלטת פתיח אישי בתיבה

1. חייג לשלוחת הדואר הקולי
2. הקש סיסמא אישית אם הוגדרה
- הקש 1,1,3 להודעה באין מענה.
- הקש 2,1,3 להודעה בתפוס.
- הקש 3,1,3 להודעה לאחר שעות הפעילות.
3. לאחר הישמע הצליל הקלט את הפתיח.
4. בסיום ההקלטה הקש 1. לסקירה של ההקלטה הקש 1 לאישור ההקלטה הקש 2.
5. להקלטה מחדש את ההודעה הקש 3, וחזור על פעולת ההקלטה.

שמיעת הודעות מרחוק

1. חייג למס' הטלפון של המרכזייה והמתן למענה המערכת.
2. הקש # + 6 ואחר כך # + מס' השלוחה שלך.
3. הקש סיסמא אישית אם הוגדרה
4. המשך ופעל לפי הוראות המערכת.

בהצלחה!