

הוראות הפעלה למרכזית TD-12/32 דיגיטלית

	הרמת שפופרת לחיצה על לחיץ קו פנוי חיוג למס' מבוקש	חיוג בקו חוץ
	הרמת שפופרת, חיוג למס' השלוחה הרצויה	חיוג לשלוחה פנימית
	לחיצה על transfer + מס' השלוחה מודיעים על מהות השיחה ומנתקים	העברת שיחה
	לחיצה על transfer + חיוג בקו חוץ פנוי מודיעים על מהות השיחה ומנתקים	העברת שיחה למס' חיצוני
	הרמת השפופרת + חיוג 731 + 1 ומנתקים ביטול: הרמת השפופרת + חיוג 731 + 0	תכנות שיחה ממתינה
	בזמן שיחה בקו חוץ לוחצים על conf מחייגים בקו חוץ נוסף ולוחצים שוב על conf שיחת ועידה מבוצעת	שיחת ועידה
	לחיצה על dnd + 1 ביטול: לחיצה על dnd + 0	נא לא להפריע
	דלת מס' 1 - מחייגים 311 דלת מס' 2 - מחייגים 312	חיוג לדלת
	בזמן דיבור עם הדלת מחייגים 5 לפתיחה בכל מצב, דלת 1 - 551 דלת 2 - 552	פתיחת דלת
	הרמת שפופרת + חיוג 77 + קוד סודי 3 ספרות + קוד סודי 3 ספרות שוב + מחכים לצליל אישור ומנתקים	נעילת שלוחה
	הרמת שפופרת + חיוג 77 + קוד סודי 3 ספרות + מחכים לצליל אישור ומנתקים	שחרור שלוחה חסומה
לשיחת פנים בלבד	לוחצים על auto answer	מענה אוטומטי
	חייג 761 + שעות + דקות + am - 0 pm - 1 + 0 לצלצול חד פעמי, או 1 צלצול יומי ביטול: 760	צלצול תזכורת
	בהישמע תפוס חייג 6 (צליל אישור) נתק המתן כשיתפנה קו שלוחתך תצלצל	חניה על קו חוץ
	בהישמע תפוס חייג 6 (צליל אישור) נתק כשתתפנה השלוחה שלוחתך תצלצל	חנייה על שלוחה
	לחץ על transfer + 52 + מס' חנייה (1-9) ונתק	העברת שיחה לחנייה
	הרם שפופרת חייג 52 + מס' החנייה (1-9)	מענה לשיחה אשר נמצאת בחנייה
	לחץ על bgm	שמיעת מוסיקה (אם קיים)

	לחיצה על fwd/dnd + סוג עקוב אחריי + השלוחה אליה יועברו השיחות	עקוב אחריי
	20 - כל השיחות 30 - בזמן תפוס 40 - כשאין תשובה 50 - כשתפוס או אין תשובה 60 - עקוב אחריי לקו חוץ (יש לחייג 9 + מס' טלפון) ביטול עקוב אחריי: לחיצה fwd/dnd + 0	סוגי עקוב אחריי
	710 + סוג עקוב אחריי + מס' השלוחה אליה יועברו השיחות	עקוב אחריי בטלפון רגיל
	במידה והנך נמצא בשלוחה אחרת וברצונך להפעיל עקוב אחריי משלוחתך המקורית אל המקום בו הינך נמצא לחץ fwd/dnd + 7 + מס' שלוחתך ונתק	עקוב אחריי משלוחה אחרת
	הרם שפופרת חייג 40	חטיפה כללית
	הרם שפופרת חייג 720 + 1 ביטול: חייג 720 + 1	מניעת חטיפה משלוחתך
	אם חייגת לשלוחה ותפוס או אין מענה לחץ על message חייג את מס' השלוחה ונתק אם אין לחיץ message חייג 701 + שלוחה ביטול: חייג 700 + מס' השלוחה	השארת הודעה
	כשנורית message דולקת הרם שפופרת לחץ על message והמתן למענה	חיוג למוסר ההודעה
	חייג 330	כריזה פנימית כללית
	חייג 320	כריזה חיצונית כללית
	במידה ורוצים לצרף לשלוחה שנמצאת המראית עין לשיחה עם קו חוץ, לוחצים על הקו שבו מדברים, (הנורית מהבהבת) ואז תוך 5 שניות יש ללחוץ על הקו המהבהב בשלוחה הנוספת	צירוף שלוחה לשיחה
	חייג 790	איפוס שלוחה (מתכנותים שנעשו בטלפון)
	הרם שפופרת חייג 30 חייג קוד מקוצר (9-1) חייג 9 + מס' הטלפון + # שומעים צליל אישור ומנתקים	אחסון מספר מקוצר פרטי
	חייג 3 + * + מס' מקוצר (9-1)	חיוג מספר מקוצר פרטי

השארת הודעה כתובה	הרם שפופרת חייג + 750 מס' ההודעה (לפי הטבלה המצורפת) ביטול: 0 + 750
מס' ההודעה	מהות ההודעה שתופיע בצג
1	Will return soon
2	Gone home
3	At ext.-----
4	Back at -----
5	Out until-----month -----day
6	In a meeting